

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Казахстан +7(7172)727-132

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Киргизия +996(312)96-26-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

geq@nt-rt.ru || <https://glimek.nt-rt.ru/>

Запчасти к тестоделителям

Краткий перечень

запчасти к тестоделителю sd-180

Поз. №	Артикул	Наименование	Part-description	Кол-во
20	10513	Шплинт SP 6,3x50	Split pin SP 6,3X50	4
31	314559-80	Центральная ось	Centre shaft	1
51	314091-01	Ограничитель пружины короткий	Spring stop, short	1
60	15184	Пружина 13x77/103x700x21NT	Spring 13x77/103x700x21	1
71	314090-01	Узел поддержки пружины SD-180/300	Spring support spring assembly	1
91	315357-80	Ограничитель пружины длинный	Spring stop, long	1
111	314093-80	Центр. труба в сборе с узлом пружины	Center tube assembled spring assembly	1
150	10579	Винт M6S 8x110 fzb	Screw M6S 8x110 fzb	2
151	10851	Контргайка M8 fzb	Lock nut M8 FZB	2
170	20326	Гайка ML6M M20 fzb	Nut ML6M M20 fzb	2
180	19273	Шпилька полая FRPLS 10x16	Hollow pin FRPLS 10X16	2
181	10469	Шпилька полая FRP 3x10	Hollow pin FRP 3X10	1
190	403265-80	Двухсекционный подшипник SD-180/300	Two-piece bearing	1
290	20337	Гайка ML6M M24 fzb	Nut ML6M M24 fzb	1
300	20338	Узел подшипника PHE30	Bearing unit PHE 30	1
370	20332	Шарнир GAKR16-PW	Link GAKFR 16 PW	3
372	11003	Шайба TBRSE 6,4x22x4 fzb	Washer TBRSE 6,4x22x4 fzb	2
374	404810-01	Втулка SD-180/300	Sleeve	2
376	404811-01	Ось SD-180/300	Shaft	1
378	10551	Винт M6S 6x12 fzb	Screw M6S 6x12 fzb	2
390	308611-80	Шатун SD-180/300(p)	Connecting rod	1
473	305677-80	Скребок для теста длинный SD-180/300	Long dough scraper	1
475	204821-80	Защитное кольцо нерж SD-180/300	Hopper guard ring, stainless	1
476	405204-01	Держатель защитного кольца/скребка	Holder hopper guard ring/scraper	4
477	23967	Винт MVBF A4 8x30H нерж.	Screw MVBF 8x30H stainless	4
478	11098	Контргайка M8 нерж.	Lock nut M8, stainless	4
481	403526-01	Фильтр SD-180/300	Cloth hopper base plate	1
482	403527-01	Держатель фильтра SD-180/300	Bar for cloth	2
490	204416-01	Поршень забора теста SD-180	Dough piston	1
501	403300-01	Держатель поршня забора теста	Holder dough piston SD-180/300	2
502	403300-02	Ось поршня забора теста SD-180/300	Shaft dough piston	1
503	11106	Винт нерж M6S A2 8x40	Screw stainless M6S 8X40	2
520	203213-80	Шток поршня забора теста SD-180/300	Dough piston arm SD-90/180/300	1
560	20346	Винт регулировки GN617 A 8	Adjusting screw M16X1,5	1
722	305940-81	Кронштейн ролика нерж SD	STAINLESS ROLLER BRACKET SD	1
723	305939-80	Кольцо держателя выходного конвейера	Hinge for outlet conveyor SD-90	1
724	305937-80	Ролик регулировки SD-180/300	Adjusting roller SD-180/-300	1
725	10835	Гайка M6M M12 fzb	Nut M6M M12	2
726	10852	Контргайка M10 fzb	Lock nut M10	2
727	11123	Подшипник 6204-2RS1/C3	Bearing 6204-2RS1/C3	2
728	403425-01	Ось ролика регулировки SD-180/300	Shaft for adjusting roller	1
729	20371	Стопорное кольцо SRA 20	Lock ring sra 20	2

732	404869-01	Ось выходного конвейера SD-90	Shaft outlet conveyor	1
734	10570	Винт M6S 8x40 fzb	Screw M6S 8X40 FZB	2
735	404867-01	Стопорное кольцо выходного конвейера	Stop ring outlet conveyor SD-90	2
736	403429-01	Вилка выходного конвейера Sd-90	Plug outlet conveyor	2
761	15172	Масляный насос BEKA тип DU	Oil pump BEKA DU	1
762	405350-01	Звездочка I-1 S 38-15 h&l 11	Sprocket wheel S38-15 D11	1
763	308651-05	Шланг PMX 6/4 L=270 SD-90(p)	Hose PMX 6/4 L=270 SD-90	1
764	11411	Прямое соединение RA1 6-1/8.	Coupling straight RA1 6-1/8	2
765	18752	V-соединение RA15 6-1/8	V-coupling RA15 6-1/8	3
766	11389	Муфта A3 1/8	Socket A3 1/8	2

запчасти к тестоделителю sd-180

Поз. №	Артикул	Наименование	Part-description	Кол-во
767	21584	V-соединение RA15 5-1/8	V-coupling 6521-5-1/8	12
769	308651-01	Шланг Pu 5/3 L=1100 SD-90(p)	Hose MPX 5/3 L=1100	1
770	308651-03	Шланг Pu 5/3 L=1200 SD-90(p)	Hose MPX 5/3 L=1200 SD-90	1
771	308651-04	Шланг Pu 5/3 L=1500 SD-90(p)	Hose MPX 5/3 L=1550	2
772	308651-02	Шланг Pu 5/3 L=1000 SD-90(p)	Hose MPX 5/3 L=1000	2
773	308651-06	Шланг PMX 6/4 L=1150 SD-90(p)	Hose PMX 6/4 L=1150	1
800	102943-01	Бак для масла SD-90 17lit	Oil tank 17 litres	1
803	15173	Нижний фильтр № 1.770335.1	BOTTOM FILTER	1
804	13345	Зажим шланга 16-27	Hose clip 19-28	2
805	308651-07	Шланг PVC 26/20 L=620 SD-90	Hose PVC 26/20 L=620	1
806	21585	Винт вилки Т.270-3/4	Screw plug ELESА Т.270-3/4	1
807	21586	Гайка Elesа 3/4	Nut ELESА 3/4	2
808	404258-01	Трубка масляного бака SD-90	Filling tube oil tank	1
809	308651-08	Шланг PMX 6/4 L=310 SD-90(P)	Hose PMX 6/4 L=310	1
812	204082-01	Базовая пластина 100 liters SD-90	Hopper base plate SD-90/180	1
820	21967	Блокирующий переключатель + ключ	Interlocking switch + KEY	4
830	203231-01	Камера для теста SD-90	Dough chamber	1
832	403907-02	Металл. фольга 335x50 t=0,1 SD-180/300	Metal foil 335X50 T=0,1mm mm	2
833	403907-03	Металл. фольга 335x50 t=0,05 SD-180/300	Metal foil 335X50 T=0,05 mm	2
840	405533-80	Скребок/измерительная камераSD-90/180	Scraper dough/measuring chamber	1
841	404276-01	Нож-скребок каналов камеры SD-180/300	Scraper knife channels chamber	1
850	203233-01	Делительная мерная камера SD-90	Measuring chamber	1
861	203238-80	Делительный мерный поршень	Measuring piston SD-91/SD-180	1
862	203239-80	Делительный мерный поршень	Measuring piston SD-92/180XL	1
863	20806	Винт MC6S 10x130 fzb	Screw MC6S 10x130 fzb	2
871	203234-01	Дно делительной камеры SD-91	Measuring chamber-bottom SD91/180	1
872	203235-01	Дно делительной камеры SD-92	Measuring chamber-bottom SD92/180XL	1
900	308654-80	Ремень ограничителя SD-180	Stop belt	1
910	306428-01	Лоток для сбора масла SD-90	Oil collection tray	1
980	20329	Колесо поворотное TCH 100-825.	Castor TCH 100-801	1
990	306394-01	Коробка для сбора отходов SD-180/300	Collecting box	1
1050	103591-80	Коленвал SD-180(p)	Crankshaft SD-180	1
1060	403501-01	Устройство регулировки веса SD-90	Set up thread weight adjustment	1
1070	405704-01	Ось регулировки веса SD-180/300	Shaft weight adjustment	1
1080	15139	Шайба 16x22x1	Washer 16X22X1	2
1090	15188	Пружина 3xDY23x70x8,75NT	Spring 3xDY23x70x8,75NT	1
1100	401383-80	Ограничитель регулировки веса	Brake for weight adjustment SD	1
1130	307153-01	Ось регулировки веса SD-180/300	Shaft weight adjustment	2
1140	20341	Стопорное кольцо SRH 28	Lockingring SRH 28	4
1150	403742-01	Втулка SD-180/300	Sleeve	8
1160	11158	Гайка KM 7	Nut KM 7	2
1165	22369	Контргайка FU07SS	Lock nut FU07SS	4
1170	203219-02	Направляющая труба регулировки веса	Guide tube-weight adjustment	1
1205	20342	Стопорное кольцо SRA 35	Lock ring SRA 35	3
1220	403309-01	Демпфер регулировки веса SD-180	Damper weight ajustment	1
1230	203218-01	Балка регулировки веса SD-90	Weight ajdustment bar	1
1250	15189	Пружина SF-DFX 2,5x24x170	Spring SF-DFX 2,5X24X170	1
1270	10416	Пружинное кольцо SGA 28	Circlips SGA 28	1
1280	403743-01	Втулка SD-180/300	Sleeve	1
1290	203219-01	Направляющая труба регулировки веса	Guide tube-weight adjustment	1
1300	305910-01	Стальные направляющие SD-180/300	Steel guides SD-90	2
1305	405355-01	Стопорное кольцо SD-180/300	Lockring	2

запчасти к тестоделителю sd-180

Поз. №	Артикул	Наименование	Part-description	Кол-во
1310	305911-01	Латунные направляющие SD-180/300	Brass guides SD-180/300	2
1320	305909-01	Стальные направляющие SD-180/300	Steel guides SD-90	2
1331	102223-01	Стопорный кронштейн SD-90	Stop bracket	1
1332	403312-01	Прокладка стопорного кронштейна	Spacer stop bracket	3
1390	405321-80	Ножка SD-180/300	Foot SD-180/300	2
1400	404120-01	Ось рычага SD-180/300	Shaft for lever	1
1411	306281-01	Стальная направляющая левая	Steel guide, left SD-90/180/300	1
1412	306281-02	Стальная направляющая правая	Steel guide, right SD-90/180/300	1
1432	20350	Винт регулировки давления	Springoperated screw M8	2
1450	102213-80	Шатун ножа SD-180/300	Knife connecting rod SD-90/180/300	1
1460	15071	КолесоРОО 125x40-20	Wheel POO 125X40-20	2
1470	403380-01	Ось колеса SD-180/300	Shaft for wheel	1
1500	404714-01	Соединительный вал поршня теста	Connecting shaft dough piston	1
1544	24761	Ключ RK 8x7x70	Flatkey RK 8x7x70	1
1550	15195	Узел подшипника FYTF 30 FM	Ball bearing unit FYTF 30 FM	1
1551	21436	Подшипник с блокирующей муфтой	Bearing with locking sleeve	1
1552	21434	Корпус подшипника GG.GLCTE06-E	Bearing housing GLCTE 06	1
1560	204537-01	Ведущий ролик SD-180	Driving roller SD-180	1
1570	403382-01	Ось SD-90	Shaft	1
1610	404632-80	Рычаг поршня забора теста SD-180/300	Dough piston lever	1
1630	403737-01	Ролик толкателя ножа SD-180/300	Roller knife pusher SD-90	1
1640	305868-01	Ось толкателя ножа SD-180/300	Shaft knife pusher SD-90	1
1650	20347	Винт управления пружиной M12 GN615K	Spring operated screw M12	4
1681	307903-01	Петля крышки левая SD-90	Hinge cover left	2
1682	307801-01	Петля крышки правая SD-90	Hinge cover right	2
1683	404627-01	Держатель ограничителя SD-90	Holder for limitswitch	2
1711	404746-01	Звездочка масляного насоса SD-90	Sprocket wheel oilpump	1
1712	23078	Цепь-1 S 38 63lnk+lås	Chain S38 63lnk+LOCK	1
1721	403384-01	Звездочка SD-90	Sprocket wheel Z=19	1
1722	15260	Муфта TK 10x8x90	Flatkey TK 10X8X90	1
1723	20731	Цепь-2 D 12 111lnk+lås	Chain-2 D-12, SD-90	1
1730	20366	Подшипник FYTF 35 FM	Bearing FYTF 35 FM	2
1750	403736-01	Фланцевый подшипник SD-180/300	Flange bearing	4
1762	306401-82	Боковая крышка нерж. SD-90 Tetra	SIDE COVER STAINLESS	2
1761	405504-01	Крышка SD-180(р)	Cover guide	4
1818	308533-01	Ролик ременного шкива	Timing belt pulley HTD 26-8M-30-FB	1
1820	308534-01	Ролик ременного шкива	Timing belt pulley	1
1824	23240	Ременной шкив HTD 960-8M-30	Timing belt HTD 960-8M-30	1
1838	10533	Муфта RK 8x7x50	Flatkey RK 8X7X50	1
1840	11215	Подшипник FYTF 25 FM	Bearing FYTF 25 FM	1
1841	21435	Подшипник с блокирующей муфтой	Bearing with locking sleeve	1
1843	21433	Корпус подшипника GG:GLCTE05-E	Bearing housing GLCTE 05	1
1844	10569	Винт M6S 8x35 fzb	Screw M6S 8X35 FZB	4
1846	10988	Шайба BRB 8,4x16x1,5	Washer BRB 8,4x16x1,5	8
1850	403381-01	Ведущая ось SD-90	Driving shaft SD-90	1
2000	406008-80	Экстрактор делительного поршня	Extractor measuring piston	1
1833	24711	Тормоз двигателя	Brake motor B21R90S4BLEN1,1kW	1
1584	24162	Ключ RK 10x8x40	Key RK 10x8x40	1
553	205908-80	Крышка над поршнем забора теста	Cover dough piston SD-180	1
554	205909-80	Крышка над делительной камерой	Cover measuring piston SD-180	1
581	311913-80	Хомут SD180	Knife stop yoke	1
602	311212-80	Лоток сбора из камеры теста SD180	Collection tray dough chamber	1

запчасти к тестodelителю sd-180

Поз. №	Артикул	Наименование	Part-description	Кол-во
1691	23991	Ручка 260221-C1 EBP.140-B	Handle 260221-C1 EBP 140-B	4
1696	205662-01	Крышка шкива ремня SD-180	Cover timing belt	1
1835	23495	Ременной шкив HTD 1120-8M-30	TIMING BELT HTD 1120-8M-30	1
1837	23494	Ролик ременного шкива PL 28 8M 30-5F	TIMING BELT PULLEY PL 28 8M 30-5F	1
1839	23492	Ролик ременного шкива PL 72 8M 30	TIMING BELT PULLEY PL 72 8M 30	1
1900	25244	Аварийный тормоз M22-PV	EMERGENCY BREAK M22-PV	1
1905	25247	Кнопка нажатия IP67,69K M22-D-S	Push button M22-D-S	1
1910	25270	Красная кнопка нажатия M22-D-R rød	PUSH BUTTON M22-D-R RED	1
1915	25260	Контакт размыкающий M22-K01	Contact M22-K01 breaker	3
1920	25259	Контакт замыкающий M22-K10	Contact M22-K10 closing	1
1925	25258	Адаптер M22-A	Adapter M22-A	3
1930	19873	Потенциометр 2,5 Kohm	POTENTIOMETER 2,5 KOHM	1
1935	13892	Маховик TK-1126-6mm	HAND WHEEL TK-1126-6MM	1
1940	406711-01	Шкала 1-11 40x40mm	Scale 1-11 40x40mm	1
1002	207126-80	Пружина в сборе SD-180/300(p)	Spring assembly	1
463	406969-01	Держатель ножа литой SD-180	Knife carrier SD-180 casting	1
1181	312327-80	Рычаг ножа SD-180/300	Knife lever	1
2011	312385-80	Выталкивающий трос делит. поршня	EJECTION WIRE MEASURING PISTON	1
2510	404039-01	Пластиковый подшипник мукоподсыпки	Plastic bearing Flour duster	1
2520	403505-01	Шайба мукоподсыпки SD-90	Washer flour duster SD-90/180	1
2530	405489-01	Шестеренка SD-90	Gear wheel	1
2540	10522	Ключ RK 6x6x18	Key RK 6x6x18	1
2550	10570	Винт M6S 8x40 fzb	Screw M6S 8X40 FZB	2
2560	306033-01	Корпус редуктора мукоподсыпки	Gear housing Flour duster SD	1
2580	403504-01	Ось мукоподсыпки SD-90	Shaft Flour duster SD	1
2590	306032-02	Толкатель мукоподсыпки SD-180/300	Pusher Flour duster SD	1
2600	306032-01	Поводок мукоподсыпки SD-180/300	Driver Four duster SD-180/300	2
2610	306033-01	Корпус редуктора мукоподсыпки SD-90	Gear housing Flour duster SD	1
2630	306034-80	Шток мукоподсыпки SD-90	Push rod Flour duster SD	1
2640	20376	Пружина SF-TF 2,0x10x55	Pressure spring SF-TF 2,0x10x55	1
2650	21073	Регулирующая ручка DIN 466	Adjusting knob DIN 466	2
1543	407006-80	Звездочка-2 D 12-19 hál30	Sprocket wheel-2 D 12-19	1
1583	407007-80	Звездочка -2 D 12-40 hál35	Sprocket wheel-2 D 12-40	1
1585	24922	Цепь-2 D 12 75	Chain-2 D 12 75 lnk+lock	1
1511	11096	Гайка M6M M16 нерж.	Nut M6M M16 stainless	1
1210	305884-01	Гайка SD-90	Nut	1
738	30832	Лента конвейерная 280x2300 XVT2264	Belt 280x2300 XVT2264 Endless	1
740	30827	Лента конвейерная 280x3756 XVT2264	Belt 280x3756 XVT2264 Endless	1
845	405755-80	Скребок для камеры SD180XS	Scraper for chambers SD-180XS	1
1011	207122-82	Ползун-толкатель пружины	Shuttle compl conical roller bearings	1
480	203252-81	Воронка 100liter SD-180/300	Hopper 100 l SD-180/300	1
865	206069-80	Делительный поршень	Measuring piston 70-1000g	1
874	205919-02	Дно делительной камеры	Measuring chamber-bottom 70-1000g	1
1586	407324-80	Звездочка промежуточного вала	Sprocket wheel SD180 Z=57	1
1587	31373	Цепь-2 D 12 85lnk+lås	Chain-2 D 12 85lnk+lock	1
2660	20346	Винт регулировки GN617 A 8	Adjusting screw M16X1,5	1
2670	406534-01	Активатор пыльника муки	Activator flour duster	1
2571	406974-80	Левый держатель мукоподсыпки	Holder left flour duster SD-180	1
2621	406533-01	Правый держатель мукоподсыпки	Holder right flour duster SD-180	1
3000	311021-01	Экстрактор измерительного поршня	Extractor measuring piston XS	1
883	314035-80	Тележка измерительного поршня	Dolly measuring piston SD-180/300	1
884	206666-01	Листовые рессоры для тележки SD-180/300	Leaf spring for dolly SD-180/300	1

запчасти к тестоделителю sd-180

Поз. №	Артикул	Наименование	Part-description	Кол-во
511	206424-01	Нож для теста SD-180/300	Dough knife SD-180/300	1
604	314608-80	Верхний лоток сбораSD-180	Collecting tray, upper SD-180	1
606	314610-80	Направляющая пластина SD-180	Guide plate SD-180	1
885	314037-80	Компл. направл. основания поршня	Dolly measur piston compl SD180/300	1
11	315001-01	Рычаг оси вилки SD-180/300/600	SHAFT FORK ARM	2
161	315000-80	Вильчатый рычаг SD180/300/600	Fork arm	2
955	E310227	Эл. распред. коробка SD180 220/400V	Electrical cabinet 220/400V	1
956	E310128	Эл. распред. коробка SD180 Multi 400V	Electrical cabinet 400V	1
957	E310133	Эл. распред. коробка SD180 Multi 220V	Electrical cabinet 220V	1
958	E310233	Эл. распред. коробка SD180 460-480 V	Electrical cabinet SD180 460-480 V	1
1487	312095-80	Кнопки управления SD180	KABLAGE	1
1488	312095-81	Кнопки управления SD180Multi	KABLAGE	1
3060	406739-01	Звездочка промежуточного вала	Sprocket wheel f interm shaft SD180Multi	1
3090	24902	Цепь-1 S 12 95	Chain S 12 95 lnk+lock+halflnk	1
3100	404881-01	Маховик CR310	Handwheel CR310/HU180	2
3105	13003	Ручка. 301/65+х-М 8	Handle	2
3110	13002	Цифровой индикатор 903	Dial Indicator	2
3120	23091	Пружина давления 1,7xDi18,6x70 mm	Pressure spring 1,7xDi18,6x70 mm	2
3130	11139	Подшипник 51104	Bearing 51104	2
3140	22009	Подшипник 61804-2RS1	Bearing 61804-2RS1	4
3150	11794	Ручка VC192-40-B-M8	Handle VC 192	6
3160	206163-80	Двойной ремень ролика	Rolling belt double	1
3170	24129	Резиновый пыльник	Rubber bellow	3
3180	20630	Фланцевый подшипник UFL 004	Flange bearing UFL 004	2
112	500259-80	Упор узла пружины(р)	Counterhold compl spring assembly	1
113	31384	Осевой подшипник ролика AXK4060	Axial roller bearing AXK4060	1
114	31385	Осевая шайба AS4060	Axial washer AS4060	2
115	31386	Подшипник скольжения GSM 4044-30	Plain bearing GSM 4044-30	1

Алматы (7273)495-231
 Ангартск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(7172)727-132

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Киргизия +996(312)96-26-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93